Как работает Родительский контроль на приставках Movix Pro и Movix Pro Voice

Функция родительский контроль может ограничить доступ:

- к телеканалам

- к покупкам (подписки, тематические пакеты каналов, фильмы и сериалы в видеотеке)

CXEMA:



ВНИМАНИЕ:

- 1. Введённый клиентом пин-код един на всех устройствах в рамках одного договора
- 2. Чтобы функция родительского контроля и защиты пин-кодом работала на всех устройствах, привязанных к договору клиента (смартфоны, сайт, приставка, приложение для ТВ), нужно активировать функцию на каждом из устройств в отдельности.
- 3. Заводской (текущий) пин-код на всех устройствах 0000 (четыре нуля). Указан в инструкции к приставке, которая входит в стандартную упаковку.
- 4. После введения пин-кода при подтверждении доступа к контенту или покупке функция отключается на 15 минут. После чего система вновь попросит ввести пин-код.
- 5. Взрослый контент (подписка Brazzers и пакет каналов Бессонница) защищены от доступа по умолчанию и даже после покупки будут запрашивать пин-код. Нужно будет ввести стандартный 0000 или тот, на который клиент его заменил.
- Если клиент забыл новый пин-код (который создал сам), то необходимо обратиться в компанию любым удобным способом. Сотрудник может сбросить текущий пароль. Стандартный пароль есть в инструкции к приставке. Это 0000.

ПАМЯТКА

- На приставках реализована двухэтапная активация Родительского контроля: отдельно родительский контроль и возрастное ограничение, отдельно защита случайных покупок пин-кодом. Это более надежная и удобная система. Если в семье нет маленьких детей, но есть необходимость контроля покупки контента, то клиент может настроить только пин-код, без возрастных ограничений.
- Если у клиента не включена функция родительского контроля, то ему доступны все фильмы и сериалы, кроме контента для взрослых. Если у клиента не включена защита пин-кодом, то покупка осуществляются в несколько кликов кнопкой «ок».

3. Включить функцию родительского контроля и защиты пин-кодом можно **при первом включении** или позже через раздел **Настройки. Кроме того, система запросит подтверждение покупок пин-кодом при первой покупке контента с** устройства.

Первая покупка

- при первой покупке можно выбрать опцию подтверждать покупки ПИН-кодом или нет



- если пользователь соглашается, то требуется ввести текущий пин-код (стандартный пароль 0000)



- перед завершением покупки, система еще раз предложит подтвердить покупку и покажет баланс счета клиента



- подтверждение покупки клиент увидит на экране, после чего доступ к фильму/подписке/пакету каналов будет открыт в течение 10 минут



Включение функции Родительский контроль и ПИН-кода через меню Настройки.

1. Нажимаем на меню Настройка (шестерёнка в левом верхнем углу).



2. Выбираем в настройках раздел Родительский контроль, нажимаем «OK». Далее можно будет выставить возрастное ограничение, подтверждение пин-кодом и сформировать список заблокированных каналов.



3. Активируем пин-код. Для этого передвигаем бегунок вправо и вводим пин-код. По умолчанию текущий пин-код 0000 (четыре нуля).

	Введите ПИН-код					
]			
0 1	234	567	89	a		

4. Если в семье есть дети, то вводим возрастное ограничение. Выбрать можно из четырех категорий. Если нет, то выбираем «Без ограничений по возрасту».

Настройки	Родительский контроль			
戻 Управление услугами	Чтобы вносить изменения в настройки родител вам необходимо указать ПИН код	ьского контроля		
Родительский контроль	Возраст ребенка	От 12 до 15 лет		
о Настройки системы	Сменить ПИН-код Подтверждение покупки ПИН-кодом	-		
Система	Заблокированные каналы			



5.Контент, маркированный выбранным возрастом, перестанет быть доступным пользователю.



6.Чтобы сформировать список заблокированных каналов, в Настройки-Родительский контроль выбираем опцию «Заблокированные каналы» и нажимаем ОК

Настройки	Родительский контроль
関 Управление услугами	Чтобы вносить изменения в настройки родительского контроля вам необходимо указать ПИН-код Сменить ПИН-код
	Подтверждение покупки ПИН-кодом
Родительский контроль	Заблокированные каналы Нет
С Настройки системы	
Система	

7. В открывшемся списке выбираем каналы, которые хотим заблокировать и кликаем по ним. Далее нажимаем **Применить.**

Список заблокированных каналов				
Все каналы				
1 РОССИЯ 1 МАТНИ 25	5			
001 Первый канал				
Заблокированные каналы (список пуст)				
Применить				

8. Список каналов сформирован. Информация отразится внизу экрана и будет отмечена иконками. В разделе Родительский контроль будет видно количество заблокированных каналов.

Список заолокированных каналов					
	Все каналы				
		6			
	ООТ Первый канал				
Заблок	кированные каналы (2 канала)				
	Применить				
Настройки	Родительский контроль				
戻 Управление услугами	Чтобы вносить изменения в настройки родительского конт вам необходимо указать ПИН-код Сменить ПИН-код				
	Подтверждение покупки ПИН-кодом				
Родительский контроль	Заблокированные каналы	2			
💊 Настройки системы					
💮 Система					

9. В интерфейсе приставки эти каналы будут недоступны. А при нажатии на канал потребуется ввести пин-код.



Все к	аналы	Мои каналы	Избранное	НАСТРОЙ	І КИНО!	Дорама	Бессонн	ица 15:	50
0	01	002		04 0 B	5 PC	006 ОССИЯ <mark>Ж</mark>	007 РОССИЯ 24	• (Kabiga	•
★ DC)1 Первь	ый канал, Давай 16:00	поженимся! Увлечения						(16+)
				тв					
				2	Канал за (Код: 6.5.2.1 Для разбло ПИН-код	аблокиров 1) жировки вве;	зан _{дите}	Ввести ПИН-ко Закрыть	А